

Ungleiche Seillängen links und rechts werden dadurch ausgeglichen.

- Torsectionen durch Verdrehen der Torsionswellen (240) parallel zur Sturzartige ausrichten.
- Alle Kupplungsschrauben (043) wieder festziehen, Torsionswelle nicht deformieren!

## 32 Fingerschutz montieren

- Zuerst untere, dann obere Scharnier-Abdeckung (340/345) an allen Scharnieren aufrasten.

Betreiben Sie zu Ihrer Sicherheit das Tor nur mit Fingerschutz.

## 33 Federbruchsicherung aktivieren

- Beide Sicherungsschrauben (211) der Federbruchsicherungen (210) entfernen.



### **ACHTUNG**

*Solange die Schrauben (211) montiert sind, ist kein Schutz bei Federbruch gegeben.*

## 33n Seiltrommelabdeckungen montieren



- Seiltrommelabdeckungen (282) mit zwei Verschraubungen (022/023) montieren.



### **VORSICHT**

*Das Niedersturz-Tor darf nicht ohne Seiltrommelabdeckung (282) betrie-*

***ben werden. Bei Beschädigung ist diese zu ersetzen. Für den Betrieb ohne Seiltrommelabdeckung übernimmt der Hersteller keine Haftung und Garantie.***

## Automatischer Torantrieb

Zum Anschluss eines funkferngesteuerten Torantriebs ist die passende Anschlusskonsole erhältlich.

## Pflege

Zur Reinigung der Torsectionen keine ätzenden oder lacklösenden Reinigungsmittel verwenden.

Zur Reinigung von Kunststoffscheiben Wasser - ggf. unter Zusatz eines milden Kunststoffreinigers - verwenden. Scheuernde Reinigungsmittel, Glasreiniger und Kratzer hinterlassende Werkzeuge dürfen nicht verwendet werden.

- **Jährlich**
  - Gummidichtungen reinigen und mit Vaseline oder ähnlichem leicht einfetten.